

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA „ASTON ATTENDO”

1. Impuls zamknięcia

Krótkie przyciśnięcie klawisza nr 1 w pilocie wygeneruje impuls zamknięcia sterownika. Sygnalizowane jest to pojedynczym mignięciem świateł oraz miganiem diody LED.

Ponowne naciśnięcie klawisza nr1 w pilocie spowoduje pojedyncze mignięcie świateł – ułatwia to wyszukanie pojazdu.

2. Impuls otwarcia

Krótkie przyciśnięcie klawisza nr 2 w pilocie wygeneruje impuls otwarcia sterownika. Sygnalizowane jest to dwoma mignięciami świateł oraz wygaszeniem diody LED.

REARMING (funkcja programowalna) – po otwarciu zamków system czeka 30 sek. na otwarcie drzwi lub włączenie zapłonu. Brak sygnałów spowoduje powtórne zamknięcie zamków.

3. Test drzwi

Otwarcie drzwi powoduje krótkie zapalenie się diody LED.

4. Obsługa zamka centralnego ze stacyjki

Sterownik umożliwia obsługę centralnego zamka po przekręceniu stacyjki (tzw. SAFETY LOCK). Włączenie zapłonu powoduje zamknięcie centralnego zamka – wyłączenie zapłonu otwiera zamek. Funkcja aktywna po zamknięciu drzwi.

5. Awaryjne wyłączenie sterownika

- stosujemy np. w przypadku zagubienia pilotów poprzez wprowadzenie tzw. PIN CODE.

3-krotne włączenie i wyłączenie stacyjki w czasie gdy system jest uzbrojony spowoduje zaświecenie się diody LED na 3 sek. - w tym interwale należy włączyć stacyjkę, by dioda LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stacyjkę po odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stacyjki rozpocznie generowanie sygnałów świetlnych LED celem wprowadzenia kolejnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry stanowiące nasz indywidualny kod zaprogramowany przez instalatora (tzw. PIN CODE). Użycie pilota przywróci normalne funkcjonowanie systemu.

6. Sygnalizacja zużycia baterii w pilocie

Pięciokrotne mignięcie świateł kierunkowskazów przy wyłączaniu systemu oznacza konieczność wymiany baterii w pilocie.

7. Zdalne otwieranie bagażnika

System może sterować dodatkowym kanałem - np. otwarciem bagażnika. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć przyciski 1 i 2 w pilocie.